

Rolo vrata*



Ručno pokretana rolo vrata na FP45 i FP60



Ručno pokretana rolo vrata na FP25

Varijante:

- ručno pokretana rolo vrata, izolirana i neizolirana,
- pneumatska rolo vrata, izolirana.



Pneumatski pokretana rolo vrata na FP45 i FP60

Ručno pokretana rolo vrata



Sigurnosne napomene „Rolo vrata”

Za lakše otvaranje i zatvaranje jake opruge drže rolo vrata u ravnoteži.

Sigurnosne napomene

Viseći tereti i jake opruge mogu u slučaju pogrešnog funkcioniranja izazvati nesreće. Stoga pročitajte i poštujte sigurnosne napomene „Rolo vrata” u unutrašnjosti nadogradnje. Zamijenite napomene kada više nisu čitljive ili ako ih nema.



OPASNOST OD OZLJEDA!

Remen vrata može puknuti i izazvati pad s utovarne površine.

► Stoga remen vrata nikada ne upotrebljavajte za penjanje na utovarnu površinu ili spuštanje s nje.



Vožnja!

Pokreti u vožnji oštećuju otvorena rolo vrata nakon kratkog vremena.

► Prije kretanja na put zatvorite rolo vrata i zaključajte ih.




OPASNOST OD OZLJEDA!

Dijelovi tereta mogu pasti s nadogradnje i pritom nanijeti tjelesne ozljede.

► Oprezno otvarajte rolo vrata i pritom pazite na pritisak tereta.


► Uklonite pritisak tereta, a da ne dovedete u opasnost sebe ili druge osobe.

Otvaranje rolo vrata



Zaključana rolo vrata


- 1 zaštita od pada
- 2 poluga
- 3 zapinjača
- 4 kuka za zatvaranje



Otvaranje zaštite od pada

- 1 zaštita od pada


- Podignite zaštitu od pada (1).



Otpuštanje kuke za zatvaranje

- 2 poluga
- 3 zapinjača
- 4 kuka za zatvaranje

- Zakrenite polugu (2) uokolo.



Zapinjača

- 2 poluga
- 3 kuka za zatvaranje

- Zakrećite polugu (2) dok se ne uglavi u kuku za zatvaranje (3).
- Kuka za zatvaranje (4) je otpuštena. Rolo vrata su otključana.



Otvaranje rolo vrata

5 ručka

► Sa zamahom u potpunosti otvorite rolo vrata držeći ih za ručku (5).


►► Rolo vrata su otvorena.



Dimenzije prolaza

Zbog okvira stražnje stijenke rolo vrata smanjuju se standardne dimenzije stražnjeg portala u visinu i širinu.

Zatvaranje rolo vrata



Otvorena rolo vrata

6 penjalica

7 rukohvat

8 remen vrata

► Zatvorite rolo vrata pomoću remena vrata (8). Pritom upotrijebite rukohvat (7) i penjalicu (6).




Zatvaranje rolo vrata

8 remen vrata

► Nemojte najprije povući remen vrata (8) okomito prema dolje, već koso prema

otraga.




Otpuštanje zapinjače

2 poluga

3 zapinjača

4 kuka za zatvaranje

- Pritisnite zapinjaču (3) i zakrenite polugu (2) uokolo prema gore.
- Zaključajte rolo vrata pomoću kuke za zatvaranje (4).



Zaključana rolo vrata

1 zaštita od pada

2 poluga

3 zapinjača

4 kuka za zatvaranje

- Pripazite na to da zaštita od pada (1) osigura polugu (2).
- Ako je potrebno, zaštitu od pada (1) i polugu (2) zaključajte bravom.
- ► Rolo vrata su zatvorena i osigurana.



OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!

Spremite teret tako da se tijekom vožnje ne pomiče uslijed trešnji i pritom blokira rolo vrata.

Pneumatska rolo vrata



Sigurnosne napomene „Rolo vrata”

Rolo vrata pokreću se pneumatskim cilindrom za zatvaranje. Cilindar za zatvaranje pod stalnim je tlakom!

Sigurnosne napomene

Stoga pročitajte i poštujte sigurnosne napomene o rolo vratima u unutrašnjosti nadogradnje. Zamijenite napomene kada više nisu čitljive ili ako ih nema.

Vožnja!

Vožnja s otvorenim rolo vratima oštećuje rolo vrata nakon kratkog vremena.

- Prije kretanja na put zatvorite rolo vrata.

Pri kvaru opskrbe komprimiranim zrakom rolo vrata mogu se ručno otvoriti (vidi „Otvaranje pneumatskih rolo vrata u slučaju nužde”).

Otvaranje i zatvaranje



Kutija s ventilima za rolo vrata

► Uključite rolo vrata u vozačevoj kabini vučnog vozila. Opcionalno: Uključite rolo vrata u kutiji s ventilima pomoću sklopke s ključem*.

OPASNOST OD PRIGNJEČENJA!

Rolo vrata mogu prignječiti dijelove tijela.

- U potpunosti otvorite ili zatvorite rolo vrata ako radite u području vrata.
- Ni u kojem slučaju nemojte rukama dirati u područje vrata, čak ne i radi uklanjanja zaglavljene robe.
- Pripazite na to da se pri otvaranju ili zatvaranju ispod rolo vrata nitko ne zadržava.

Dimenzije prolaza

Zbog okvira stražnje stijenke rolo vrata smanjuju se standardne dimenzije stražnjeg portala u visinu i širinu.

Aktiviranje izvana



Prekidač rolo vrata ispod nadogradnje

- 1 otvaranje
- 2 zatvaranje

Otvaranje

- Pritisnite prekidač za otvaranje (1).
- Rolo vrata se otvaraju.

Zatvaranje

- Pritisnite prekidač za zatvaranje (2).
- Rolo vrata se zatvaraju.

Aktiviranje na stražnjem portalu



Prekidač rolo vrata na stražnjem portalu*

- 1 otvaranje
- 2 zatvaranje

Otvaranje

- Pritisnite prekidač za otvaranje (1).
- Rolo vrata se otvaraju.

Zatvaranje

- Pritisnite prekidač za zatvaranje (2).
- Rolo vrata se zatvaraju.

Aktiviranje iznutra




Prekidač „Otvaranje” u nadogradnji straga desno

- 1 otvaranje

Otvaranje

- Pritisnite prekidač za otvaranje (1).
- Rolo vrata se otvaraju.

Otvaranje pneumatskih rolo vrata u nuždi



Naljepnica „Otvaranje rolo vrata u nuždi” u sandučastoj nadogradnji

Ident. br.: 920858

1 Otvorite prednji ventil (zeleni vod) na cilindru za zatvaranje


Ili skinite zračni vod s cilindra (izvedba bez ventila).

2 Zaklopite najgornji segment prema unutra.

3 Podignite rolo vrata.


Pri kvaru elektrike vozila

Otvaranje iznutra



Otvaranje prednjeg voda za komprimirani zrak

1 prednji ventil



Otvaranje prednjeg voda za komprimirani zrak


1 prednji ventil

► Otvorite prednji ventil (1) (zeleni vod) na cilindru za zatvaranje.

► Rukom preklapite najgornji panel rolo vrata.

► Rukom gurnite rolo vrata prema gore.

Otvaranje izvana



Kutija s ventilima

1 magnetski ventil (5/3-putni ventil)

2 vijak „Otvaranje vrata”

3 vijak „Zatvaranje vrata”

► Pritisnite vijak (2) na magnetskom ventilu (1) i okrenite ga udesno.

►► Rolo vrata se otvaraju.

► Pritisnite vijak (3) na magnetskom ventilu (1) i okrenite ga udesno.

►► Rolo vrata se zatvaraju.


Pri kvaru opskrbe komprimiranim zrakom



OPASNOST OD PRIGNJEČENJA!

Bez komprimiranog zraka rolo vrata padaju poput udarca i pritom mogu prignječiti osobe.

- ▶ Uvijek u potpunosti otvarajte rolo vrata.
- ▶ Nemojte zatvarati rolo vrata ako nema komprimiranog zraka.
- ▶ Pripazite na to da se pri otvaranju ili zatvaranju ispod rolo vrata nitko ne zadržava.




Otvaranje prednjeg voda za komprimirani zrak

1 prednji ventil

- ▶ Otvorite prednji ventil (1) (zeleni vod) na cilindru za zatvaranje.


Otvaranje iznutra



Otvaranje vodova za komprimirani zrak

1 prednji ventil

2 stražnji ventil




Otvaranje stražnjeg voda za komprimirani zrak

2 stražnji ventil

- ▶ Otvorite stražnji ventil (2) (žuti vod) na cilindru za zatvaranje.
- ▶ Rukom preklopite najgornji panel rolo vrata.
- ▶ Rukom gurnite rolo vrata prema gore.

Otvaranje izvana



Kutija s ventilima

1 vodovi za komprimirani zrak (zeleni)

2 vodovi za komprimirani zrak (žuti)

- ▶ Skinite vodove za komprimirani zrak (1) (zeleni vod) i vod za komprimirani zrak (2) (žuti vod) na kutiji s ventilima.
- ▶ Rukom preklopite najgornji panel rolo vrata.
- ▶ Rukom gurnite rolo vrata prema gore.